

USER MANUAL: 1. Open the cup and remove the cleaning gel! 2. Use the product in the desired area! The device removes dust and dirt from the surface. 3. During use, we recommend turning, shaping on the product, always clean with a clean-surfaced gel! 4. Put it back in the jar after use and wash your hands! **WARNINGS:** • Do not use the product with other cleaning agents! • Do not use the product to clean living things or animals! • Always store the product in its own cup! • The product dries when kept out of the cup! • Keep out of the reach of children and pets! Not a toy! Not food! • In case of contact with eyes, rinse thoroughly with clean water! • Does not contain hazardous substances! • Wash hands after use! • When cleaning, take into account that the efficiency of the product decreases depending on the level of soiling. • **Depending on the contamination, used until the date indicated on the package. / It can be used for 6 months from the date of opening.** • Cleaning the product is not recommended! Warm water can dissolve the substance!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 1. Nyissa ki a tégelyt és vegye ki a tisztító gélt! 2. Használja a kívánt területen a terméket! Az eszköz a felületről eltávolítja a port, szennyeződéseket. 3. Használat közben javasoljuk, fordítson, formáljon a terméken, mindig tiszta felületű géllal takarítson! 4. Használatot követően helyezze vissza a tégelybe, majd mosson kezét! **FIGYELMEZTETÉSEK:** • Ne használja a terméket egyéb tisztítószerezrel együtt! • Ne használja a terméket élőlények, állatok tisztítására! • A termék mindig saját tégelyében tárolandó! • A termék szabad levegőn tartva kiszárad! • Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó! Nem játéka! Nem étel! • Szembe, szájba kerülés esetén alaposan mossa ki tiszta vízzel! • Veszélyes anyagot nem tartalmaz! • Használatot követően mosson kezét! • A takarítás során vegye figyelembe, hogy a szennyezettségi szinttől függően csökken a termék hatékonysága. • **Szennyezettségtől függően, felhasználható a csomagoláson jelzett időpontig. / Felbontástól számított 6 hónapig használható fel.** • A termék tisztítása nem javasolt! A meleg víz oldhatja az anyagot!

NÁVOD NA POUŽITÍ: 1. Otevřete kelímek a vyjměte z něj čistící gumu. 2. Produkt použijte na požadované ploše! Produkt z ploch odstraňuje prach a nečistoty! 3. Během používání doporučujeme otáčet a tvarovat produkt, vždy používejte čistou plochu a gumě! 4. Po použití vložte zpět gumu do kelímku a umyjte si ruce! **UPOZORNĚNÍ:** • Nepoužívejte spolu s jinými čistícími prostředky! • Produkt nepoužívejte k čištění živočichů a zvířat! • Produkt vždy skladujte ve vlastním kelímku! • Produkt na vzduchu vyschne! • Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat! Není to hračka! Není to jídlo! • V případě kontaktu s očima nebo ústy důkladně vypláchněte velkým množstvím vody! • Neobsahuje nebezpečné látky! • Po použití si důkladně umyjte ruce! • Během úklidu berte v úvahu, že účinnost závisí na stupni znečištění produktu! • **V závislosti na kontaminaci do data uvedeného na obalu. / Může se používat 6 měsíců od data otevření.** • Čištění produktu se nedoporučuje! Teplá voda může rozpouštět látku!

NÁVOD NA POUŽITIE: 1. Otvorte téglik a vyberte z neho čistiacu gumu. 2. Produkt použite na požadovanej ploche! Produkt z ploch odstráni prach a nečistoty! 3. Počas používania odporúčame otáčať a tvarovať produkt, vždy používajte čistú plochu a gume! 4. Po použití vložte späť gumu do téglika a umyte si ruky! **UPOZORNENIA:** • Nepoužívajte spolu s inými čistiacími prostriedkami! • Produkt nepoužívajte na čistenie živočíchov a zvierat! • Produkt vždy skladujte vo vlastnom tégliku! • Produkt na vzduchu vyschne! • Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat! Nie je to hračka! Nie je to jedlo! • V prípade kontaktu s očami alebo ústami dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody! • Neobsahuje nebezpečné látky! • Po použití si dôkladne umyte ruky! • Počas upratovania berte do úvahy, že účinnosť závisí od stupňa znečistenia produktu! • **V závislosti od kontaminácie do dátumu uvedeného na obale. / Může sa používať 6 mesiacov od dátumu otvorenia.** • Čistenie produktu sa neodporúča! Teplá voda môže rozpúšťať látku!

GHIDUL DE UTILIZARE: 1. Deschide borcanul și scoate gelul de curățare. 2. Aplică produsul în zona dorită! Dispozitivul îndepărtează praful și murdăria de pe orice suprafață. 3. În timpul utilizării, recomandăm modelarea produsului, întotdeauna utilizezi o parte curată a gelului de suprafață! 4. După utilizare, puneți-l înapoi în borcan și spălați-vă pe mâini. **AVERTIZĂRI:** • Nu utilizați produsul împreună sau amestecat cu alți agenți de curățare! • Nu utilizați produsul pentru a curăța animale de companie sau plante! • Depozitați întotdeauna produsul în propriul borcan! • Produsul se usucă atunci când este lăsat în aer liber! • A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie! Nu este o jucărie! A nu se înghiți! • În caz de contact cu ochii sau gura, clătiți bine cu apă curată! • Nu conține substanțe periculoase! • Spălați-vă mâinile după utilizare. • La curățare, rețineți că eficiența produsului scade în funcție de nivelul de murdărie încorporată. • **În funcție de gradul de contaminare, acesta poate fi utilizat până la data indicată pe ambalaj. / A se folosi în 6 luni de la deschidere.** • Curățarea produsului nu este recomandată! Apa caldă poate dizolva substanța!