

**Battery Operated LED Strip with Motion Sensor / LED szalag mozgásérzékelővel, elemes /
Bandă LED cu senzor de mișcare, cu baterie / LED pásik s pohybovým senzorem, na baterky**
55855

EN

Select the MAN mode for manual operation when the light can be switched ON/OFF by the transmitter. Select the AUTO mode to use the motion sensor. With this option, if there is any movement the light will turn on, then it will automatically switch off after 30 seconds if there is no motion.

1. First, clean the mounting surface.
2. The length of the LED strip can be cut at the cut marks.
3. Insert 4 pieces of AAA batteries to the battery compartment then connect the LED Strip to the adapter.
4. Stick the LED strip and the motion sensor to the mounting surface by the double sided tape (sensor range and sensitivity: 100 degrees, 2-3 m).

HU

Válassza a MAN módot a kézi működtetéshez, ekkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolható be/ki a fény. Válassza az AUTO módot a mozgásérzékelő üzemmód használatához. Ekkor mozgás hatására a fény felkapcsol, majd 30 mp után automatikusan lekapcsol, ha nem érzékel mozgást.

1. Először tisztítsa meg a kívánt telepítési felületet.
2. A LED szalag a kívánt méretre vágható az ollószimbólumok mentén.
3. Helyezze be a 4 db AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe, csatlakoztassa a LED szalagot a tápegységhez.
4. A kétoldalas ragasztó segítségével ragassza a kívánt helyre a szalagot és a szenzoros érzékelőt (érzékelési távolság és szög: 2-3 m, 100°).

RO

Pt. comanda manuală alegeți funcția MAN. În acest mod, lumina se cuplează/ decuplează cu butonul ON/OFF. Alegeți modul AUTO pt. comanda cu senzorul de mișcare. În acest caz, lumina se cuplează în urma mișcării și se decuplează după 30 sec. – în cazul în care nu mai sesizează nici o mișcare.

1. Curățați suprafața pe care doriți să amplasați banda LED.
2. Banda LED poate fi secționată în dreptul simbolurilor „Foarfecă”.
3. Așezați cele 4 buc. baterii AAA în suportul de baterie și conectați banda LED la alimentator.
4. Cu ajutorul benzii adezive cu 2 fețe, lipiți banda LED și senzorul de mișcare pe suprafața dorită (raza de acțiune a senzorului 2-3 m, unghi 100°)

SK

Pre ručné ovládanie vyberte MAN režim, vtedy sa osvetlenie zapína/vypína pomocou ON/OFF vypínača. Pri výbere AUTO režimu sa osvetlenie zapína pomocou pohybového senzoru. Pri zaregistrovaní pohybu sa zapne svetlo a po 30 s sa automaticky vypne, ak medzi tým nezaregistruje nový pohyb.

1. Najskôr očistite plochu, na ktorú chcete namontovať pásik.
2. LED pásik je možné strihať na miestach označených symbolom nožníc.
3. Do držáku bateriek vložte 4 ks AAA napájacích batérií a pripojte LED pásik.
4. LED pásik a pohybový senzor (dosah a uhol: 2-3 m, 100°) prilepte pomocou obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je aplikovaná na zadnej strane pásiku, na želané miesto.

